

## BEHANDLINGSBLAD Porfyllare

# Cementfogar

Underarbete



**Rengör fogen!** Smuts och gamla polishrester ska tas bort före porfyllning. Detta för att Lino porfyllare ska kunna tränga ner i cementfogen. Använd Dipex. Dosering och verkningstid enligt anvisning på etikett. Låt fogen torka över natten, före porfyllning.

## PORFYLLNING AV CEMENTFOGAR

### MANUELLT ARBETE



#### 1 Porfyllning med Lino porfyllare

Blanda 1 liter Lino + 1 liter kallt vatten. Lägg ut och fördela brukslösningen i fogen. Använd mopp, gummiraka eller spruta. Lägg ut max 20 m<sup>2</sup> åt gången. **Låt brukslösningen verka i ca 5 minuter.**



#### 2

Samla ihop överskottet av brukslösningen, skrapa golvplattorna torra – använd gummiraka och sug upp överskottet, använd våtsugare. **OBS! Sug diagonalt över golvplattorna. Golvplattorna ska vara fria från Lino, men fogen så fuktig som möjligt.**



#### 3

Jämna omgående ut eventuella ränder och kvarvarande Lino på golvplattorna med en vatteninfuktad mopp.



#### 4

Låt fogen torka.

### MASKINELLT ARBETE, KOMBISKURMASKIN



#### 1 Porfyllning med Lino porfyllare

Blanda Lino och kallt vatten 50/50. Håll brukslösningen i revvattentanken. Använd mjuka rondeller. Ställ in lämplig flödesmängd, ganska rikligt. Skura ut brukslösningen i långsam drivfart UTAN att suga upp brukslösningen – använd inte sug och sugfot. Viktigt! Skura inte större yta än 15–20 m<sup>2</sup> åt gången. **Låt brukslösningen verka i ca 5 minuter.**




#### 2

Sug upp överskottet av brukslösningen. **OBS! Skura inte och tillför inte mer brukslösning. Golvplattorna ska vara fria från Lino, men fogen så fuktig som möjligt.**



#### 3

Jämna omgående ut eventuella ränder och kvarvarande Lino på golvplattorna med en vatteninfuktad mopp.



#### 4

Låt fogen torka.

### MASKIN- RENGÖRING

Rengör **snarast efter behandlingen** allt som varit i kontakt med Lino. Använd Dipex som rengöringsvätska! Var extra noga med rengöring av tankar, ledningar och sugpump. Dosera 1 liter Dipex till 2 liter kallt vatten. Låt brukslösningen verka cirka 5 minuter och skölj sedan rengjord yta omgående med rent varmt vatten.



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH