

Installationsbehandling

Dalsouple gummigolv DalUni

Installationsbehandling ska utföras senast 14 dagar efter att golvet är installerat.

Nya golv har ett skyddsskikt som helt ska skuras bort före det att golvet tas i bruk. Utförs inte denna skurning kommer gummigolvet att bli flammigt och mycket svårstädad.

- Avlägsna noggrant all lös smuts från golvet.
- Moppa golvet med den öglade Gipeco-Moppen och en brukslösning av Gipeco Hågeren Allrent. Hågeren lösgör gipsdamm och betongdamm.
- Blanda 2 liter Gipeco Dipex Polishborttagningsmedel och 4 liter kallt vatten, (räcker till ca 20 m²).
- Moppa ut lösningen heltäckande på golvet, blötlägg max 20 m² åt gången och **låt lösningen verka i minst 30 minuter – håll golvytan våt.** Skyddsskiktet har nu delvis släppt från golvet.
- Skura noggrant med lågvarvad (max 200 rpm) singelskurmaskin och **röd** 3M rondell. Skura **sakta** i flera riktningar så att alla ytor – även fördjupningar blir ordentligt renskurade. Detta för att hela skyddsskiktet ska kunna släppa från golvet.
- Sug **omgående** upp smutslösningen med hjälp av våtsugare. Använd sugmunstycke som **inte har stödhjul**. Detta för att sugmunstycket ska få direktkontakt med golvet och för att det upplösta skyddsskiktet inte ska kunna sugas tillbaka in i golvet nu öppna porer.
- Skölj **omgående** golvet **två gånger med varmt vatten**. Strila ut varmt vatten med hjälp av exempelvis en vattenkanna med stril. Sug upp vattnet med hjälp av våtsugare.
- Golvet ska nu ha ett neutralt pH-värde. Kontrollera med pH-sticka. Skölj golvet till dess att det har ett neutralt pH-värde.
- Låt golvet torka.
Golvet ska nu ha fått en lätt flammig och helt matt yta. Detta utseende elimineras vid behandling med Gipeco Trend Underhållsvax.
- Lägg ut **ett** heltäckande lager Gipeco Trend Underhållsvax jämt fördelat på golvet. En liter till ca 50 m² golv. Lägg ut Trend med den öglade Gipeco-Moppen. Golvytan är gåtorr efter ca 30 minuter.

Daglig städning se separat behandlingsblad för Dalsouple gummigolv.

