

Nya gummigolv

Samtliga fabrikat förutom Mondo, Dalsouple och Artigo

För Mondo, Dalsouple DalUni och Artigo gummigolv - se separat behandlingsblad.

Byggstädning

Byggstädning ska alltid göras innan ett nytt golv tas i bruk. Byggstädning omfattar borttagning av lös smuts och byggdamm samt våtrengöring med maskin, sköjning och våtsugning. Betongdamm och gipsdamm ska dammsugas upp med dammsugare som är utrustad med HEPA-filter eller liknande.

SKURA/SKYDDA



- 1** Dipex polishbort
1 lit Dipex + 4 lit kallt vatten.



- 2** Blötlägg och låt verka i 10–15 minuter. Håll golvet fuktigt.



- 3** Släta golv – skura med röd rondell. Strukturerade golv – skura med mjuk borste 0,3–0,4 mm.



- 4** Sug omgående upp smutslösningen.



- 5** Sköj omgående två gånger med rent **varmt** vatten. Det går även att använda kombiskurmaskin.



- 6** Sug omgående upp sköjvattnet. Det går även att använda kombiskurmaskin.



- 7** Låt golvet torka minst 1 timma före ytbehandling med Trend.



- 8** Trend underhållsvax. Smutsfrånstötande golvvårdsvax. Lägg ut ett heltäckande lager Trend. 1 liter till cirka 50 m².

DAGLIG STÄDNING

- 9** Ingen fukt-våtrengöring med Trend under de första fyra dygnet – då ska Trend härda. Lätt fukt mopning med kallt vatten kan användas.



- 10** Trend underhållsvax 50–100 ml Trend + 10 lit vatten. Trend på Trend – så enkelt är det!



Anmärkning: Vid städning av golv i sporthallar, matsalar och operationsavdelningar använd Gipeco Allrent/Hågeren.

Den regelmässiga fuktrengringen kan utföras på två sätt:

1. Maskinellt med kombiskurmaskin och röd rondell.
2. Manuellt med Gipeco-Moppen.



För städklar mopp, se Gipeco Triss-System. www.gipeco.se



Hur ofta fuktrengring ska utföras avgörs av nedsmutsningsgrad, trafik och slitage i de aktuella lokalerna. För god städhygien bör fuktstädning kombineras med torkmopning, se Gipeco Dusty-Metoden. www.gipeco.se

Tips & Råd se separat behandlingsblad.

