

BEHANDLINGSBLAD

Nya linoleumgolv

som har
yttskikt av PUR

**Tarkett med ytbehandlingen Extreme Finish
Armstrong DLW med ytbehandlingen PUR**

Byggstädning

Byggstädning ska alltid göras innan ett nytt golv tas i bruk. Byggstädning omfattar borttagning av lös smuts och byggdamm samt våtrengöring med maskin, sköljning och våtsugning. Betongdamm och gipsdamm ska dammsugas upp före våtrengöring.
Anmärkning: Har golytan skadats under byggnationen kontakta alltid golvtilverkaren och/eller Gipeco före ytbehandling.

BYGGRENGÖRING/SKURNING



Skura med röd rondell. 50 ml **Hågeren Allrent** + 10 lit vatten. Det går även att använda kombiskurmaskin. Hågeren lösgör gipsdamm och betongdamm.



Sug omgående upp smutslösningen. Det går även att använda kombiskurmaskin.



Skölj omgående med rent vatten. Det går även att använda kombiskurmaskin och röd rondell.



Sug omgående golvet torrt. Det går även att använda kombiskurmaskin. Låt golvet torka minst 1 timma före Trendbehandling resp. Brilliantbehandling.

YTBEHANDLING/YTSKYDD



Lägg ut ett heltäckande lager **Trend** eller **Brilliant Underhållsvax** i koncentrat. Använd den öglade Gipeco-Moppen. 1 liter räcker till ca 50 m². Ytan är gåtorr efter ca 30 minuter.

Viktigt: Ingen fuktrensning med Trend eller Brilliant under de första 4 dygna efter läggning – då ska Trend resp. Brilliant härda. Lätt fukt-moppning med kallt vatten kan användas vid behov.

DAGLIG STÄDNING

Trend på Trend resp. Brilliant på Brilliant – så enkelt är det!

Den regelmässiga (dagliga) fuktrensningen kan utföras på 3 sätt:

1. Maskinellt med kombiskurmaskin och röd rondell.
50–100 ml **Trend** eller **Brilliant Underhållsvax** + 10 lit kallt vatten, beroende på städfrekvens och slitage.



2. Manuellt med den öglade Gipeco-Moppen.
50–100 ml **Trend** eller **Brilliant Underhållsvax** + 10 lit kallt vatten, beroende på städfrekvens och slitage.



3. Manuellt med städklar Gipeco-Mopp.
25–50 ml **Trend** eller **Brilliant Impregneringsvätska** till 10 lit kallt slutsköljningsvatten.



För städklar mopp, se Gipeco Triss-System™, www.gipeco.se.

Hur ofta fuktrensning ska utföras avgörs av nedsmutsningsgrad, trafik och slitage i de aktuella lokalerna. För god städhygien bör fuktrensning kombineras med torr-moppning. Använd den öglade Miljö-Moppen och Dusty Dammbindningsmedel.

Tips & Råd se separat behandlingsblad.



Gipeco[®]
SMART CLEANTECH