

BEHANDLINGSBLAD - strukturerade golv

Problemlösning & uppskurning

Mondo gummigolv Ardesia/Bollo/Extra/Terranova



Instruktion för åtgärd på golv där paraffinet inte lossnat helt.

Instruktionen är även lämplig vid installationsbehandling på sluttande golv, där Gipeco Dipex lösningen inte stannar kvar på golvet på grund av lutningen.

- Arbetet utförs med lågvarvad (max 200 rpm) singelskurmaskin med vattentank och mjuk borste 0,3–0,4 mm, våtsugare, vattenkanna med stril och Gipeco Skurex Skurcreme.
- Fyll skurmaskinens vattentank med **varmt** vatten.
- Spruta ut Skurex på golvet, max 5 m² åt gången (1 liter räcker till ca 20 m²).
- Skura **sakta** i två riktningar, så att alla ytor - även fördjupningar blir ordentligt renskurade. Detta för att allt paraffin ska kunna släppa från golvet. Skura sedan i en tredje riktning och tillför samtidigt varmvatten från vattentanken för att underlätta våtsugningen.
- Sug **omgående** upp Skurex-smutslösningen med hjälp av våtsugare. Använd sugmunstycke som **inte har stödhjul**. Detta för att sugmunstycket ska få direktkontakt med golvet och för att det upplösta paraffinet inte ska kunna sugas tillbaka in i golvet nu öppna porer.
- Skölj **omgående** golvet **2–3 gånger med varmt vatten**. Strila ut varmt vatten med hjälp av exempelvis en vattenkanna med stril. Sug upp vattnet med hjälp av våtsugare.
- Golvet ska nu ha ett neutralt pH-värde. Kontrollera med pH-sticka. Skölj golvet tills dess att det har ett neutralt pH-värde.
- Låt golvet torka.
- **Ytbehandla golvet** – lägg ut **ett** heltäckande lager Gipeco Trend Underhållsvax jämt fördelat på golvet. En liter till ca 50 m² golv. Lägg ut Trend med den öglade Gipeco-Moppen. Golvytan är torr efter ca 30 minuter.

Daglig städning se separat behandlingsblad för Mondo gummigolv.

