

Tips & Råd för optimal golvvård

- Det är lämpligt att starta vald skötselmetod av golvet i direkt anslutning till byggstädningen. Om man avstår från detta och väntar en tid, kommer kostnaden att bli högre beroende på flyttning av möbler samt eventuell kostnad för kompletterande porfyllning/grundbehandling.
- Rätt utförd byggstädning/installationsbehandling, är ett av de viktigaste städmomenten under brukstid.
- Högsta noggrannhet vid nollställning-uppskurning av golv är viktigt. Använd ändamålsenliga och funktionella maskiner, samt anpassade och rena rondeller för respektive arbetsmoment.
- Tillfredsställande skurning och sköljning samt väl tilltagna torktider ger det bästa resultatet. Maximalt 6% fuktighet ska finnas kvar i golvet före polish/vax-behandling, det är en förutsättning för bra filmbildning. Använd fuktmätare. Idealiskt är att linoleum och porig sten får torka över natten. Golvet bör ha ett neutralt pH-värde före behandling, filmbildande produkter fäster då bäst.
- Vax/polishvätska bör vid applicering inte understiga +15 °C. Filmbildningen blir ej maximal och vax/polishfilmen kan då bli spröd och lossna från golvet (mjöla/powdra).
- Undvik att behandla golv när de är kalla eller när det är väldigt varmt i lokalen, filmbildningen blir ej maximal och vax/polishfilmen kan då bli spröd och lossna från golvet (mjöla/powdra). Golvtemperaturen bör inte understiga +15 °C.
- För gynnsam filmbildning bör luftfuktigheten/relativ luftfuktighet i lokalen inte understiga 20% och inte överstiga 55%, filmbildningen blir ej maximal och vax/polishfilmen kan då bli spröd och lossna från golvet (mjöla/powdra).
- Låt polish/vax torka väl mellan strykningarna. Lång torktid ger det bästa resultatet.
- Tre tunna lager polish ger en slitstarkare yta än ett tjockt lager.
- Undvik extra fläktar och öppna fönster etc. – stäng även av luftkonditioneringen – under torktiden/filmbildningen, polish/vaxfilmen kan vid "stresstorkning" bli spröd och lossna från golvet (mjöla/powdra). Det normala fläkt- och ventilationssystemet bör vara igång under hela golvvårdsarbetet.
- För underhåll och daglig rengöring, använd alltid de produkter som är utvecklade för respektive vald golvbehandling.
- Modern och effektiv daglig städning bygger bl.a. på att arbetet ska göras med ren och ändamålsenlig utrustning samt att vattenanvändning och rengöringsvätska begränsas till verkligt behov. För att utföra detta arbete är Gipeco Triss-System det genomtänkta alternativet.

Frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta Gipeco!

