

## BEHANDLINGSBLAD - strukturerade golv

# Tips & Råd

## Mondo gummigolv Ardesia/Bollo/Extra/Terranova



### För skötsel av installationsbehandlade golv som städas under byggtiden.

- Under byggnationen ska golven helst täckas med täckpapp, för att inte den Trendbehandlade ytan och golvet ska skadas.  
Tejpa **aldrig** på golvet, utan bara på pappen och golvsockeln. Klistertejpen skadar gummigolvet – risk för missfärgning.
- Betongdamm och Gipsdamm ska dammsugas upp med dammsugare, som är utrustad med HEPA-filter eller liknande. Det är lämpligt att direkt efter dammsugning fuktmoppa golvet med Gipeco Trend Underhållsvax, för att säkerställa Trendfilmen som bl.a. skyddar gummigolvet under byggnationen. Det går även att använda kombiskurmaskin och mjuk borste 0,3–0,4 mm. Dosera enligt etikett.

**Anmärkning:** Gipsdamm används som slipmedel när sten slipas slät – Tänk på den effekt gipsdamm då har på ett rent och Trendbehandlat gummigolv. På strukturerade golv är mjuk borste att föredra.

