

BEHANDLINGSBLAD

Äldre plastgolv och Äldre hårda täta golv

ENKEL METOD




- 1 Uppskurning med Goaway** polishbort
Skura med singelskurmaskin, brun rondell och **Goaway**, dosering och verkningstid enligt anvisning på etikett.



- 2** Sug omgående upp smutslösningen.



- 3** Fuktmoppa golvet med rent vatten.



- 4** Låt golvet torka.



- 5 Grundskydd med Baseon** grundpolish
Lägg ut 1–2 lager **Baseon**. Låt Baseon härda/torka minst 2 timmar mellan läggningarna.



- 6** Låt Baseon härda/torka minst 2 timmar innan ytbehandling med vax eller polish.



- 7 Ytskydd med vax eller polish**
Vax – lägg ut ett heltäckande lager **Trend** eller **Brilliant**. 1 lit till ca 50 m².
— eller —



- Polish** – lägg ut ett eller flera lager **Polly**, **Gosafe** eller **Silky**.
Låt polish härda/torka minst 2 timmar mellan läggningarna.

LÅNGSIKTIG METOD

Uppskurning med Dipex

- Skura med singelskurmaskin, brun rondell och **Dipex**, dosering och verkningstid enligt anvisning på etikett.
- Sug omgående upp smutslösningen med våtsugare.
- Skölj omgående med rent **varmt** vatten.
- Sug omgående upp sköljvattnet med våtsugare.
- Skölj med rent **varmt** vatten.
- Sug golvet torrt med våtsugare.
- Låt golvet torka.

Grundskydd med Baseon

- Lägg ut 1–2 lager **Baseon**. Låt Baseon härda/torka minst 2 timmar mellan läggningarna och innan ytbehandling.

Ytskydd med vax eller polish

- Vax** – lägg ut ett heltäckande lager **Trend** eller **Brilliant**. 1 lit till ca 50 m².
— eller —

- Polish** – lägg ut ett eller flera lager **Polly**, **Gosafe** eller **Silky**.
Låt polish härda/torka minst 2 timmar mellan läggningarna.

Tips & Råd samt Daglig städning se separata behandlingsblad.

Anmärkning: Ingen fukt-våtrengöring med *Trend* eller *Brilliant* på vaxbehandlade golv under de första fyra dyggen – då ska vaxytan härda.

