

## BEHANDLINGSBLAD

## Nya gummigolv

**Artigo gummigolv med PRO-yta** (polymerskikt som är UV-behandlat)  
**Multifloor/ND-UNI/Kayar**

Byggstädning

Byggstädning ska alltid göras innan ett nytt golv tas i bruk. Byggstädning omfattar borttagning av lös smuts och byggdamm samt våtrengöring med maskin, sköljning och våtsugning. Betongdamm och gipsdamm ska dammsugas upp med dammsugare som är utrustad med HEPA-filter eller liknande.

**Anmärkning:** Har ytbehandlingen skadats under byggnationen kontakta alltid golvtilverkaren och eller Gipeco före golvbehandling.

## SKURA/SKYDDA



- 1** Hägeren allrent  
50 ml Hägeren + 10 lit vatten.  
Hägeren lösgör gipsdamm och  
betongdamm.



- 2** Skura med röd rondell.




- 3** Sug omgående upp smuts-  
lösningen.



- 4** Skölj omgående med rent vatten.  
Det går även att använda kombi-  
skurmaskin och röd rondell.



- 5** Sug omgående golvet torrt.  
Det går även att använda  
kombiskurmaskin.



- 6** Låt golvet torka.



- 7** Ytskydd med vax eller polish  
Vax – lägg ut ett heltäckande lager  
Trend. 1 lit till ca 50 m<sup>2</sup>.



— eller —  
Polish – lägg ut ett eller flera lager  
Polly.  
Låt polish härda/torka minst 2 timmar  
mellan lägningarna.

## DAGLIG STÄDNING PÅ TREND

Ingen fukt-våtrengöring med Trend  
under de första fyra dygnet – då ska  
Trend härda. Lätt fukt mopning med  
kallt vatten kan användas.



**Trend** underhållsvax 50–100 ml  
Trend + 10 lit vatten. Trend på Trend  
– så enkelt är det!



Den regelmässiga fuktrengringen kan  
utföras på två sätt:

1. Maskinellt med kombiskurmaskin  
och röd rondell.
2. Manuellt med Gipeco-Moppen.



## DAGLIG STÄDNING PÅ POLLY

**Cleanon** golvrent  
Dosering se etikett.



Den regelmässiga fuktrengringen kan  
utföras på två sätt:

1. Maskinellt med kombiskurmaskin  
och röd rondell.
2. Manuellt med Gipeco-Moppen.



För städklar mopp, se Gipeco Triss-System.  
[www.gipeco.se](http://www.gipeco.se)



Hur ofta fuktrengring ska utföras avgörs av  
nedsmutsningsgrad, trafik och slitage i de  
aktuella lokalerna. För god städhygien bör  
fuktstädning kombineras med tormopning,  
se Gipeco Dusty-Metoden. [www.gipeco.se](http://www.gipeco.se)

**Tips & Råd se separat behandlingsblad.**



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH